

# УМНЫЙ МИНИ-ИНКУБАТОР НА 7 ЯИЦ YZ9-7


Для обеспечения наилучшей выводимости перед началом эксплуатации просим внимательно ознакомиться с данным Руководством.



1. Комплект поставки включает в себя: инкубатор на 7 яиц, защитный пенопласт, шнур электропитания и руководство пользователя.

2. Разъем питания.



3.  время работы инкубатора датчик температуры должен быть расположен строго вертикально, как показано на рисунке.



4. Залейте воду в лоток, прогрейте инкубатор 10-20 минут, затем приступайте к инкубированию.  
Внимание: убедитесь, что вода залита только в пределах отмеченной красным зоны.

## ОПИСАНИЕ КНОПОК

А. Нажмите кнопку "Set", загорится экран, включится регулировка температурного режима.

Нажмите + или - и выставите необходимую температуру. Для выхода из режима Настройки дважды нажмите кнопку "Set".

В. +. увеличение

С. -. уменьшение

## ОПИСАНИЕ РЕЖИМА ИНДИКАТОРОВ

А. Work. Включен рабочий режим. Горящий индикатор "Work" означает, что инкубатор нагревает яйца.

В. Set. Включен режим регулировки температуры. Горящий индикатор "Set" означает, что температура инкубатора находится в диапазоне 20 - 50°C.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подключите инкубатор к источнику питания 220V/110V переменного тока, включится рабочий режим, загорится индикатор "Work" (одновременно включится внутренний нагреватель).
2. Перед эксплуатацией залейте воду.
3. Перед инкубированием прогрейте инкубатор 15 - 30 минут, убедитесь, что выставленная температура составляет 38°C. Если температура отличается, выставите 38°C.
4. Удостоверьтесь, что во время прогрева горят оба индикатора.
5. После прогрева отключите инкубатор от источника питания. Поместите оплодотворенные яйца в инкубатор. Закройте крышку, подключите инкубатор к источнику питания.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

- Проверьте нагреватель на предмет неисправностей, если не происходит нагрев. При выявлении неисправностей нагревателя замените его на новый.
- Проверьте вентилятор на предмет неисправностей, если какая-то часть инкубатора перегревается. При выявлении неисправностей вентилятора замените его на новый.

### **Инкубатор ННД 7 мини.**

Вместимость: 7 куриных яиц

Переворот: с ручным переворотом яиц

Точность термостата: 0.1°C

Питание: от сети 220/12V

Мощность МАХ: 20 Вт

Габариты: Д180хШ180хВ180мм

Вес: 0.55 кг

Материал корпуса: ABS пластик

Дисплей: цифровой

Бренд: ННД

Страна-изготовитель: Китай.