

УМНЫЙ МИНИ-ИНКУБАТОР НА 4 ЯЙЦА YZ9-4

Для обеспечения наилучшей выводимости, перед началом эксплуатации, просим внимательно ознакомиться с данным руководством.



1. Комплект поставки включает в себя: инкубатор на 4 яйца, руководство пользователя, защитный пенопласт и шнур электропитания.



2. Разъем питания.



3. Убедитесь, что вентилятор, дисплей температуры, функциональные клавиши и нагреватель работают. Внимание: во время работы инкубатора датчик температуры должен быть расположен строго вертикально, как показано на рисунке.



4. Залейте воду в лоток, прогрейте инкубатор 10-20 минут, затем приступайте к инкубированию. Внимание: убедитесь, что вода залита только в пределах отмеченной красным зоны.

ОПИСАНИЕ КНОПОК

- А. Нажмите кнопку "Настройка" , загорится экран, включится регулировка температурного режима. Нажмите  или  и выставите необходимую температуру. Для выхода из режима Настройки дважды нажмите кнопку "Настройка" .
- В.  увеличение
- С.  уменьшение

ОПИСАНИЕ РЕЖИМА ИНДИКАТОРОВ

- А. Горящий индикатор "Работа" означает, что инкубатор нагревает яйца.
- В. Горящий индикатор "Настройка" означает, что температура инкубатора находится в диапазоне 20 - 50°C.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подключите инкубатор к источнику питания 220V/110V переменного тока, включится рабочий режим, загорится индикатор "Работа" (одновременно включится внутренний нагреватель).
2. Перед эксплуатацией залейте воду.
3. Перед инкубированием прогрейте инкубатор 10 - 20 минут, удостоверьтесь, что выставленная температура составляет 38°C. Если температура отличается, выставите 38°C.
4. Удостоверьтесь, что во время прогрева горят оба индикатора.
5. После прогрева отключите инкубатор от источника питания. Установите гидрлоток под лоток для яиц, поместите оплодотворенные яйца в инкубатор. Закройте крышку, подключите инкубатор к источнику питания.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Каждый раз отключайте инкубатор от источника электропитания, когда снимаете крышку.
- Регулярно доливайте воду.
- Инкубированию подлежат только оплодотворенные яйца.
- Помещайте яйца в инкубатор острым концом вниз.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

- Проверьте нагреватель на предмет неисправностей, если не происходит нагрев. При выявлении неисправностей нагревателя замените его на новый.
- Проверьте вентилятор на предмет неисправностей, если какая-то часть инкубатора перегревается. При выявлении неисправностей вентилятора замените его на новый.

Инкубатор ННД 4 мини.

Вместимость: 4 куриных яйца

Переворот: с ручным переворотом яиц

Точность термостата: 0.1°C

Питание: от сети 220 В

Мощность МАХ: 15 Вт

Габариты: Д100xШ100xВ110мм

Вес: 0.28 кг

Материал корпуса: ABS пластик

Дисплей: цифровой

Бренд: ННД

Страна-изготовитель: Китай

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.



Производитель: Nanchang Edward Co., LTD

Стр. 5, №8 Гаоксин Роад, Наньчан сити, провинция Цзянси, Китай

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6.

тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации является неотъемлемыми частями данного изделия.

Гарантийный талон

Гарантийные обязательства продавца:

Ремонт и сервисное обслуживание изделия
производит _____

Гарантийное обслуживание производится в течение 12 месяцев с момента покупки.

Гарантийное обслуживание производится бесплатно при условии доставки товара в сервисный пункт

_____ за счет покупателя.

Гарантия аннулируется:

при несоблюдении покупателем требований и правил, приведённых в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию;

при наличии на изделии механических повреждений или следов попыток ремонта;

при отсутствии у клиента гарантийного талона на изделие.

К товарному чеку/накладной №

Наименование изделия	
Артикул	
Серийный номер	
Гарантийный срок	Один год

Внимание: Гарантия действительна при заполненной гарантийной карточке и наличии печати фирмы-продавца.

Отметки сервисной службы

Первый ремонт	Второй ремонт	Последующие ремонты

Покупатель:

(с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий по внешнему виду и комплектации не имею)

подпись Покупателя

Продавец:

_____ (_____)

подпись Продавца

дата продажи