


Инструкция Перосъёмная машина **EU PRO**



Перед использованием перосъёмной машины EU PRO
внимательно прочтите инструкцию.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	1
Технические данные	2
Комплектующие	3
Инструкции по безопасности	5
Сборка машины	6
Инструкции по эксплуатации	16
Чистка машины	13
Обслуживание и устранение	14

Введение

В птицеводстве оципывание перьев — одна из самых трудоемких операций. Этот процесс можно облегчить, используя перосъемную машину. Птица обрабатывается в широком цилиндрическом барабане, на дне которого установлен врачающийся диск. На диске и на стенках барабана, в специальных отверстиях, закреплены несколько рядов резиновых пальцев. Также машина оснащена системой удаления перьев через специальный дренаж.




Технические данные

	EU PRO A	EU PRO B	EU PRO C	EU PRO Birds
--	----------	----------	----------	--------------

Напряжение	230В/50Гц	230В/50Гц	230В/50Гц	230В/50Гц
Мощность двигателя	1100Вт	1100Вт	1100Вт	1100Вт
Габариты	52 x 52 см			
Пальцы	126 шт.	126 шт.	126 шт.	138 шт.




Бильные пальцы
EU PROFI A



Бильные пальцы
EU PROFI C



Бильные пальцы
EU PROFI B



Бильные пальцы
EU PROFI Birds

Комплектующие




Таблица комплектующих

Но.	Изображение	Кол.	Но.	Изображение	Кол.	Но.	Изображение	Кол.
1		1	12		2	23		18
2		1	13		1	24		16
3		1	14		1	25		7
4		1	15		1	26		4
5		1	16		2	27		1
6		4	17		1	28		4
7		1	18		1	29		1
8		126	19		2			
9		1	20		4			
10		1	21		20			
11		1	22		20			

Примечание:

Позиция № 8 может отличаться в зависимости от приобретенной модели:
EU PRO A, EU PRO B, EU PRO C, EU PRO Birds.

Инструкции по безопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ

Машина должна использоваться только по назначению! Любое другое использование считается неправильным.

Для правильного использования машины необходимо соблюдать все правила безопасности, инструкции по сборке, эксплуатации и техническому обслуживанию, указанные в данном руководстве.

Все лица, использующие и обслуживающие машину, должны ознакомиться с данным руководством и быть проинформированы о возможных рисках, связанных с ее эксплуатацией.

Также необходимо соблюдать действующие в вашем регионе правила по предотвращению несчастных случаев.

То же самое касается общих норм охраны труда и техники безопасности. Машина предназначена для удаления перьев с птицы.

ВНИМАНИЕ!

- Использование машины за пределами технических ограничений, указанных в данном руководстве, запрещено.
- Эксплуатация машины без предусмотренных защитных устройств запрещена.
- Использование машины не по назначению запрещено.
- Запрещены любые модификации машины и ее деталей.
- Работа машины без присмотра во время рабочего процесса запрещена!
- Запрещено покидать рабочую зону во время работы машины!

РИСКИ ТРАВМ ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

- Риск травмирования рук / пальцев из-за вращающегося барабана и горячей воды во время работы.
- Риск травмирования: длинные волосы и свободная одежда могут быть захвачены и намотаны! Необходимо соблюдать правила безопасности в отношении одежды.
- Риск поражения электрическим током при контакте с токоведущими частями.
- Риск травмы из-за опрокидывания машины.
- Риск повреждения глаз отлетающими частицами, даже при наличии защитных очков.
- Риск повреждения слуха при длительной работе без защиты для ушей.

Сборка машины

1




Рис. 1

16




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

2




Рис. 5




Рис. 6





Рис. 9

4




Рис. 10




Рис. 11




Рис. 12




Рис. 13




Рис. 14




Рис. 15

6





Рис. 16

7



29





Рис. 17

4



5

Рис. 18

4




Рис. 19




Рис. 20




Рис. 21




Рис. 22




Рис. 23

7




Рис. 24

8




Рис. 25




Рис. 26

9




Рис. 27





Рис. 28



Инструкции по эксплуатации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Устройство должно эксплуатироваться только в исправном состоянии. Перед каждым использованием проводите визуальный осмотр устройства.

Особое внимание уделяйте проверке защитных устройств, электрических элементов управления, электрических кабелей и резьбовых соединений на предмет повреждений и правильного затягивания.

Замените любые поврежденные детали перед началом работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Все настройки и очистку устройства выполняйте только при отключенном источнике питания!
- Держите электрические соединения подальше от мест, где может скапливаться вода!
- Вставляйте не более 2-х птиц в барабан.
- Подключите выходной разъем к шлангу диаметром 100 мм.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Включите машину с помощью выключателя On-Off.
- Включите подачу воды.
- Подождите, пока машина не достигнет максимальной скорости.
- Поместите одну или две правильно ошпаренные птицы в машину и дайте машине работать до тех пор, пока перья не будут удалены.
- Правильно ошпаренная птица будет очищена за примерно 15 секунд.
- Выключите подачу воды.
- Остановите машину с помощью выключателя On-Off.
- Подождите, пока машина полностью остановится.
- Извлеките обработанную тушку птицы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не извлекайте птицу до полной остановки устройства!
- Не прикасайтесь к барабану во время его работы!
- Не забирайтесь на работающую машину!

Чистка машины

ЧИСТКА

Использование растворов, содержащих ингредиенты, которые могут повредить металлические поверхности, а также использование абразивных средств, повредит поверхность машины!

⚠ Предупреждение

Машина должна быть выключена перед чисткой.

1. ОТСОЕДИНЯТЕ ШЛАНГ ПОДАЧИ ВОДЫ.



2. НАЧНите ОЧИСТКУ БАРАБАНА СО ШЛАНГОМ.



3. СНЯТЬ БАРАБАН И НАЧАТЬ ЧИСТКУ ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ МАШИНЫ.



Обслуживание и устранение

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРОСЪЁМНОЙ МАШИНЫ

После каждого рабочего цикла:

Очистите машину следующим образом:

Включите перосъёмную машину на 2 минуты. Это промоет большинство перьев с барабана, выведя их через канал для перьев.

Разберите барабан. Удалите перья и остатки.

ЧИСТКА

Использование растворов, содержащих ингредиенты, которые могут повредить металлические поверхности, а также использование абразивных средств, повредит поверхность машины!

Очистите поверхность машины влажной тканью, смоченной в слабом растворе.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Машина не запускается	<ul style="list-style-type: none">Коммутатор неисправен	<ul style="list-style-type: none">Ремонтируйте коммутатор
	<ul style="list-style-type: none">Питание выключено	<ul style="list-style-type: none">Ремонтируйте питание
	<ul style="list-style-type: none">Предохранитель неисправен	<ul style="list-style-type: none">Замените предохранитель
	<ul style="list-style-type: none">Электрический контактор неисправен	<ul style="list-style-type: none">Ремонтируйте контактор
	<ul style="list-style-type: none">Отключен предохранитель	<ul style="list-style-type: none">Выравнивайте магнит

Убедитесь, что магнит в барабане расположен над магнитным выключателем на контейнере для перьев.

Примечание

Магнит должен быть достаточно близко к выключателю безопасности, чтобы работать правильно..

Спасибо за покупку!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификации вы можете получить у продавца.

Производитель: Дэчжоу Оужань Интернешннал Трэйд Ко, Лтд

Адрес: 4 эт., Тайхэсиньюань Интернешннал Билдинг, № 1266, Санба Ист Роад, Дэчжоу, Шаньдун, Китай.

**Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий
на территории России: ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ»,**

115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6. тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.