

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ


## Модель: HC040-L50 L60

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ И СТРОГО СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ.**


• Если вы планируете использовать переноску для авиаперелетов, заранее ознакомьтесь с особыми правилами и требованиями авиакомпании.

1. Удалите пластиковые стяжки, разделяющие половинки переноски.


Переверните нижнюю часть переноски и поставьте её ровной стороной на пол.




2. Слегка приподнимите верхнюю часть и вставьте нижние стержни двери в самые внешние отверстия нижней части. Опустите верхнюю часть вниз, одновременно вставляя верхние стержни двери в самые внешние отверстия верхней части.




3. Инструкция по установке защелки.




3.1 Защелкните шарнир в отверстие на нижней стороне рамы.



3.2 Поверните вверх, чтобы зафиксировать защелку на штыре верхней половины.




3.3 Опустите защелку, чтобы соединить верхнюю и нижнюю части.




3.4 Сдвиньте блок защелки в направлении стрелки (см. рисунок)

4. Вставьте болты с нижней стороны рамы через отверстия и закрепите специальными крыльчатыми гайками.




5. Сборка завершена. Пожалуйста, проверьте двери, болты и защёлки перед путешествием вашего питомца.



#### Установка миски


Миска устанавливается на дверь с внутренней стороны.



#### Сварные сетки для бокового открытия (опционально)

Вставьте штыри сварной сетки в отверстия в нижней части внутреннего бокового отверстия, как показано ниже.

Нажмите сварную сетку вниз, чтобы металлические кольца защелкнулись на пластиковой части.



#### КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Эта переноска не предназначена для содержания агрессивных животных или опасных пород собак.
- Для предотвращения травм удалите все ремни, поводки и другие предметы (например, одежду для питомца) перед размещением в переноске.
- Не оставляйте питомца в переноске без присмотра, если вы не уверены в его адекватной реакции на одиночество.
- Некоторые животные могут пытаться сбежать, прогрызть или выгрызть переноску, что может привести к серьезным травмам или гибели.
- Проконсультируйтесь с ветеринаром или тренером, чтобы определить подходящую методику и время для безопасного размещения питомца.
- Не размещайте в переноске другие предметы (игрушки и т.д.), если ветеринар не одобрил это.
- Не перевозите более одного животного в переноске одновременно.
- Не допускайте детей к переноске: это может привести к травмам из-за защемления двери.
- Регулярно осматривайте пластиковые части на наличие трещин, особенно после резких температурных изменений или ударов.
- Не складывайте переноски друг на друга. Проверяйте и подтягивайте защелки перед транспортировкой.
- Агрессивное поведение питомца (укусы, царапины, грызение) может повредить переноску.
- Соблюдайте осторожность при открывании и закрывании дверцы, чтобы не прищемить лапы, хвост или морду питомца.
- Не оставляйте питомца в закрытой машине на солнце: температура внутри может превысить 40°C за считанные минуты.

#### УХОД И ГИГИЕНА

- Регулярно мойте переноску для соблюдения гигиены питомца.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАВМЫ ИЛИ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ИЛИ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИУЧЕНИЯ ЖИВОТНОГО К ПЕРЕНОСКЕ.**