


Автоматическая поилка для домашних животных

W1 -модель



Инструкция по
применению

petwant

Smarten your pet life

Дорогие любители домашних животных!

Благодарим за покупку поилки нашего производства

Мы всегда стараемся быть рядом с вами и вашим питомцем

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию после
тщательного ознакомления с ней.

Отсканировав этот QR-код и зайдя на
нашу страницу в Facebook вы
гарантированно получите постпродажное
обслуживание высшего качества.



Устройство



бесшумный насос

противоскользящее основание



губчатый фильтр

LED-лампа



Адаптер

Характеристики

модель	W1
габариты	25×20×18CM (L×W×H)
материал	ABS
вес	1KG
объем	2.7L
полезный объем	2.2L
питание	DC 5V 1A

Инструкция по применению



Достаньте элементы
поилки из коробки



закрепите фильтр и
основание



вставьте розетку в
сеть

1. Вставьте сетевой адаптер в разъем в основании поилки.
2. Накройте резервуар крышкой, плотно закрутите гайку водовпуска
3. Поместите фильтр в воду и промойте его.
4. Установите поилку на основание, включите нажатием на кнопку вкл/выкл.(поилка автоматически отключается спустя час после отсутствия действий)
5. Установите поилку на основание и подключите к сети питания для начала работы.
6. Для выключения и включения поилки нажимайте на кнопку "SET" в течение 2 секунд.

Внимание! Если цвет индикатора сменился на желтый-фильтр требует замены. В этом случае удерживайте кнопку "SET" 5 секунд и дождитесь отделения фильтра. (Средний срок службы фильтра- 2 месяца).

Символы индикатора



Белый цвет-отсутствие неполадок



Мигание-добавьте воду



желтый цвет-замените фильтр

Внимание!

1. При неработающей поилке всегда отключайте питание из сети.
2. После каждой замены фильтра и чистки поилки возвращайте ее на основание.
3. При любой чистке основания, корпуса поилки или контактов питания отключайте аппарат из сети.
4. Перед началом работы убедитесь в наличии в поилке достаточного количества воды.
5. Если индикатор горит желтым цветом- замените фильтр. Максимальный срок работы фильтра-2 месяца.
6. При мигании индикатора необходимо долить воду в поилку. Регулярно проверяйте наличие достаточного количества воды в резервуаре.
7. Работа поилки без воды строго запрещена!

Будьте осторожны!

Не включайте поилку без воды. Строго следите за наличием достаточного количества воды в резервуаре.

Автопоилка фонтан 2,7 л для кошек и собак W1.

Материал: ABS пластик.

Объем автопоилки: 2,7 л.

Электропитание: от сети 220V, 5V 1A.

Размер: 250*200*180 мм.

Вес: 1 кг.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.



Производитель: E-LIRKING TECHNOLOGY

3/Ф, 6 Блдг, Ю Шенг Индастриал, Кси Ксианг Таун,

Баокван Дистрикт, Шэньжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «ГЛОБАЛ-ТОРГ»,

115054 г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 40,

стр. 1, оф. 6. тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации является неотъемлемыми частями данного изделия.