

## Инструкция Перосъёмная машина EU PRO



Перед использованием перосъёмной машины EU PRO  
внимательно прочтите инструкцию.



# СОДЕРЖАНИЕ

Введение 01

**Технические данные 02**

Комплектующие 03

**Инструкции по безопасности 05**

Сборка машины 06

**Инструкции по эксплуатации 16**

Чистка машины 13

**Обслуживание и устранение 14**

# Введение

В птицеводстве ощипывание перьев — одна из самых трудоемких операций. Этот процесс можно облегчить, используя перосьемную машину.

Птица обрабатывается в широком цилиндрическом барабане, на дне которого установлен вращающийся диск. На диске и на стенках барабана, в специальных отверстиях, закреплены несколько рядов резиновых пальцев. Также машина оснащена системой удаления перьев через специальный дренаж.




# Технические данные


	<b>EU PRO A</b>	<b>EU PRO B</b>	<b>EU PRO C</b>	<b>EU PRO Birds</b>
Напряжение	220В/50Гц	220В/50Гц	220В/50Гц	220В/50Гц
Мощность двигателя	1500 Вт	1500 Вт	1500 Вт	1500 Вт
Габариты	52 x 52 см			
Пальцы	164 шт.	164 шт.	164 шт.	248 шт.



# Комплектующие



## Таблица комплектующих

Но.	Изображение	Кол.	Но.	Изображение	Кол.	Но.	Изображение	Кол.
1		1	12		2	23		20
2		1	13		1	24		20
3		1	14		1	25		18
4		1	15		1	26		16
5		1	16		2	27		7
6		4	17		1	28		2
7		1	18		1	29		4
8		164	19		1	30		1
9		1	20		1	31		1
10		1	21		2	32		4
11		1	22		4	33		1

### Примечание:

Позиция № 8 может отличаться в зависимости от приобретенной модели:  
EU PRO A, EU PRO B, EU PRO C, EU PRO Birds.

# Инструкции по безопасности

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Машина должна использоваться только по назначению! Любое другое использование считается неправильным.

Для правильного использования машины необходимо соблюдать все правила безопасности, инструкции по сборке, эксплуатации и техническому обслуживанию, указанные в данном руководстве.

Все лица, использующие и обслуживающие машину, должны ознакомиться с данным руководством и быть проинформированы о возможных рисках, связанных с ее эксплуатацией.

Также необходимо соблюдать действующие в вашем регионе правила по предотвращению несчастных случаев.

То же самое касается общих норм охраны труда и техники безопасности. Машина предназначена для удаления перьев с птицы.

## ВНИМАНИЕ!

- Использование машины за пределами технических ограничений, указанных в данном руководстве, запрещено.
- Эксплуатация машины без предусмотренных защитных устройств запрещена.
- Использование машины не по назначению запрещено.
- Запрещены любые модификации машины и ее деталей.
- Работа машины без присмотра во время рабочего процесса запрещена!
- Запрещено покидать рабочую зону во время работы машины!

## РИСКИ ТРАВМ ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

- Риск травмирования рук / пальцев из-за вращающегося барабана и горячей воды во время работы.
- Риск травмирования: длинные волосы и свободная одежда могут быть захвачены и намотаны! Необходимо соблюдать правила безопасности в отношении одежды.
- Риск поражения электрическим током при контакте с токоведущими частями.
- Риск травмы из-за опрокидывания машины.
- Риск повреждения глаз отлетающими частицами, даже при наличии защитных очков.
- Риск повреждения слуха при длительной работе без защиты для ушей.

# Сборка машины

1




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

2




Рис. 5




Рис. 6

3




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9

4




Рис. 10




Рис. 11




Рис. 12




Рис. 13




Рис. 14

5




Рис. 15




Рис. 16

6




Рис. 17




Рис.18

4




Рис. 19




Рис. 20




Рис. 21




Рис. 22




Рис. 23




Рис. 24

7




Рис. 25

8




Рис. 26




Рис. 27

9




Рис. 28





Рис. 29



# Инструкции по эксплуатации

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Устройство должно эксплуатироваться только в исправном состоянии. Перед каждым использованием проводите визуальный осмотр устройства.

Особое внимание уделяйте проверке защитных устройств, электрических элементов управления, электрических кабелей и резьбовых соединений на предмет повреждений и правильного затягивания.

Замените любые поврежденные детали перед началом работы.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Все настройки и очистку устройства выполняйте только при отключенном источнике питания!
- Держите электрические соединения подальше от мест, где может скапливаться вода!
- Вставляйте не более 2-х птиц в барабан.
- Подключите выходной разъем к шлангу диаметром 100 мм.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Включите машину с помощью выключателя On-Off.
- Включите подачу воды.
- Подождите, пока машина не достигнет максимальной скорости.
- Поместите одну или две правильно ошпаренные птицы в машину и дайте машине работать до тех пор, пока перья не будут удалены.
- Правильно ошпаренная птица будет очищена за примерно 15 секунд.
- Выключите подачу воды.
- Остановите машину с помощью выключателя On-Off.
- Подождите, пока машина полностью остановится.
- Извлеките обработанную тушку птицы.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не извлекайте птицу до полной остановки устройства!
- Не прикасайтесь к барабану во время его работы!
- Не забирайтесь на работающую машину!

# Чистка машины

## ЧИСТКА

Использование растворов, содержащих ингредиенты, которые могут повредить металлические поверхности, а также использование абразивных средств, повредит поверхность машины!

### Предупреждение

Машина должна быть выключена перед чисткой.

1. ОТСОЕДИНИТЕ ШЛАНГ ПОДАЧИ ВОДЫ.



2. НАЧНИТЕ ОЧИСТКУ БАРАБАНА СО ШЛАНГОМ.



3. СНЯТЬ БАРАБАН И НАЧАТЬ ЧИСТКУ ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ МАШИНЫ.



# Обслуживание и устранение

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРΟΣЪЕМНОЙ МАШИНЫ

**После каждого рабочего цикла:**

Очистите машину следующим образом:

Включите перосъемную машину на 2 минуты. Это промоет большинство перьев с барабана, выведя их через канал для перьев.

Разберите барабан. Удалите перья и остатки.

## ЧИСТКА

**Использование растворов, содержащих ингредиенты, которые могут повредить металлические поверхности, а также использование абразивных средств, повредит поверхность машины!**

Очистите поверхность машины влажной тканью, смоченной в слабом растворе.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Машина не запускается	<ul style="list-style-type: none"><li>• Коммутатор неисправен</li><li>• Питание выключено</li><li>• Предохранитель неисправен</li><li>• Электрический контактор неисправен</li><li>• Отключен предохранитель</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ремонтуйте коммутатор</li><li>• Ремонтуйте питание</li><li>• Замените предохранитель</li><li>• Ремонтуйте контактор</li><li>• Выравнивайте магнит</li></ul>

Убедитесь, что магнит в барабане расположен над магнитным выключателем на контейнере для перьев.

**Примечание**  
Магнит должен быть достаточно близко к выключателю безопасности, чтобы работать правильно..

# Спасибо за покупку!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификации вы можете получить у продавца.

**Производитель: Дэчжоу Оужань Интернешинал Трэйд Ко, Лтд**

Адрес: 4 эт., Тайхэсиньюань Интернешинал Билдинг, № 1266, Санба Ист Роад, Дэчжоу, Шаньдун, Китай.

**Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ»,**

115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6. тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации является неотъемлемыми частями данного изделия.